

ABBTA TouchPOS M10 / M15 / Standalone

Ändra moms från 12% till 6%

1. Öppna Program-menyn

Tryck på knappen "Program". Denna hittas oftast under fliken "Övr. Funk".



2. Gå till Varugrupper

Uppe i menyn, tryck på fliken "Varugrupper" för att se listan över dina kategorier.

Program



3. Ändra Momskod

Leta upp t.ex. varugruppen "Delikatess". Ställ dig i kolumnen "Momsgr" och ändra siffran till "3" (vilket motsvarar 6% moms).

Program

Artiklar	Varugrupper	Kunder	Kassörer	Funktioner	Valutor		Kvittotext	Budskap	Presentk.	Inst.
Vgr	Vg.Namn	Pris	Momsgr	Neg	Tgb	Text	Tgbord			
▶ 10	Delikatess	0,00	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					▲
11	VGR 11	0,00	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
12	VGR 12	0,00	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
13	VGR 13	0,00	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Program

Artiklar	Varugrupper	Kunder	Kassörer	Funktioner	Valutor		Kvittotext	Budskap	Presentk.	Inst.
Vgr	Vg.Namn	Pris	Momsgr	Neg	Tgb	Text	Tgbord			
10	Delikatess	0,00	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					▲
▶ 11	VGR 11	0,00	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
12	VGR 12	0,00	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
13	VGR 13	0,00	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

4. Spara och avsluta

VIKTIGT: Tryck på "Enter" på tangentbordet för att säkerställa att ändringen sparas. Tryck därefter på "Stäng".

Kontrollera i kassan att artiklarna nu registreras med rätt momssats på kvittot. Klart!